

KY-ESS 系列单相并离网储能逆变器(3-8kW)

快速安装指南

江苏科曜能源科技有限公司

地址: 苏州高新区五台山路 588 号工业坊 C 区 3 号楼

商务合作: info@koyoe.com


售后服务: service@koyoe.com

公司官网: www.koyoe.com

全球服务热线: +86 400-900-9536

系统安装

1.1 接口简介



端口名称介绍			
序号	名称	序号	名称
1	PV 光伏开关	2	PV 光伏接口
3	BAT 电池端接口	4	WIFI/4G 模块
5	COM 通讯接口	6	EPS 离网端接口
7	USB 接口	8	泄压阀
9	接地螺钉	10	GRID 并网端接口
11	显示面板		

1.2 包装清单






























- * WIFI/4G 模块自行选配
- *包装清单仅供参考,请以实际装箱清单为准

1.3 安装逆变器(以混泥土墙面安装为例)

设备正确的安装方式









2 电气安装


2.1 接地线束


设备接地线束安装位置



接地线束制作










2.2 电池线束


设备电池端接线位置





电池端线束制作














2.3 通讯线束

设备通讯端线束位置




通讯线束制作






安装之前,需要取下盖板,如下图所示




通讯接口位置以及定义





2.4 PV 线束


设备 PV 线束位置





PV 线束制作












注意:将光伏接口插入逆变器前,请确认以下两点:

- 1)光伏组件电压不得高于 600Vdc;
- 2)光伏接口接入逆变器前,请断开光伏汇流箱开关及逆变器的光伏开关

2.5 AC 线束

设备 AC 线束位置




 交流端子接插口端子定义
 对应电网负载相序
 下图中线束颜色


 L
 红色


 N
 N
 黑色


 PE
 好E
 黄绿色


AC 线束制作















上电步骤

闭合: 4---2---1---3

下电步骤

断开: 3——4——1——2



上电步骤

闭合: 4——2——1——3

下电步骤

断开: 3——4——1——2

具体操作使用说明请认真阅览说明书,最新的手册可以在 http://download.koyoe.com/上获取,或扫描下方二维码

